


Hướng dẫn sử dụng micro TOA ER-2230W / ER-2930W

<https://TCA.vn>



TOA ER-2230W công suất 30W và TOA ER-2290 công suất 90W sử dụng pin mạnh mẽ vai loại loa với xây dựng nhôm bền trong một màu xám và màu trắng, được trang bị với một cái còi có khả năng chiếu gần 3300. Các đơn vị tính năng điều khiển âm lượng và chuyển đổi bật / tắt micro cầm tay có thể tháo rời, và chiếu giọng nói nhiều hơn 2600.



1. Nắp chứa pin
2. Khe cắm hộp thu WTU-4800(chỉ có ở model ER-2930W-mua ngoài)
3. Khe cắm micro khi không sử dụng
4. Anten cho micro không dây(chỉ có model ER-2930W)
5. Dây đeo vai
6. Tay nắm
7. Họng loa
8. Dùm với chân đứng(mua ngoài)
9. Nút bấm còi hú

10. Volume điều chỉnh âm lượng micro không dây hoặc ngõ vào AUX

11. Ngõ vào AUX(dùng kết nối thiết bị ngoài)

12. Volume điều chỉnh âm lượng micro dây

13. Ngõ vào micro dây(mua ngoài)


14. Đèn báo nguồn

15. Nút tắt /mở nguồn

16. Ngõ vào nguồn điện DC 12V

17. Nút bấm nói

18. Volume điều chỉnh âm lượng





TCA  **TRUNG CHÍNH AUDIO**
 **TCA.vn**  **0902.188.722**

25 năm TCA
1994-2019

Hồ Chí Minh

 **0903.602.246**

Showroom: **365 Điện Biên Phủ** - Phường 4 - Quận 3

Demo: 60/18 Đường số 18, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức

Hà Nội

 **0902.188.722**

Showroom: **488 Trần Khát Chân** - Phố Huế - Q. Hai Bà Trưng

Demo: Số 30 ngõ 88 / 61 Giáp Nhị, Phường Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

