


Hướng dẫn sử dụng BOSCH LBB1957/00



[Bosch LBB1957/00](#) là bàn phím mở rộng cho bàn gọi Bosch LBB 1956. Thiết bị cung cấp thêm 7 phím bổ sung vùng chọn. Nó có cùng một thiết kế khung kim loại cơ bản ổn định như bàn gọi.



- **Nút chọn vùng:** 7 nút để chọn vùng cần thông báo tín hiệu đến đó. Mỗi nút có một đèn LED màu xanh lá, cho biết các vùng đã được chọn đến.
- **Đầu nối bàn phím:** Đầu nối để nối các bàn phím bàn gọi với bàn gọi, hoặc với các bàn phím bàn gọi khác.



TCA  **TRUNG CHÍNH AUDIO**
TCA.vn 0902.188.722

25 năm TCA
1994-2019

Hồ Chí Minh

 0903.602.246

Showroom: 365 Điện Biên Phủ - Phường 4 - Quận 3

Demo: 60/18 Đường số 18, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức

Hà Nội

 0902.188.722

Showroom: 488 Trần Khát Chân - Phố Huế - Q. Hai Bà Trưng

Demo: Số 30 ngõ 88 / 61 Giáp Nhị, Phường Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội



[Âm thanh Bosch](#) | [Âm thanh công cộng PA](#) | [Âm thanh hội thảo](#) | [Hệ thống hội thảo Bosch](#) | [Âm thanh thông báo](#) | [Hệ thống âm thanh thông báo Bosch](#)